

K&S | Könner &
Söhnen

TRADITIONNELLE DEUTSCHE QUALITÄT


Обов'язково ознайомтеся
перед початком роботи!

Інструкція



АВТОМАТИЧНЕ ВВЕДЕННЯ РЕЗЕРВУ (АВР)

KS ATS 4/25 Gasoline





Вітаємо Вас з придбанням АВР **TM Köller & Söhnen**. Ця інструкція містить техніку безпеки, опис використання і налагодження АВР та процедур по їх обслуговуванню.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у дизайн, комплектацію та конструкцію виробу. Зображення та малюнки в інструкції з експлуатації є схематичними та можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на продукції.

В кінці інструкції міститься контактна інформація, якою Ви можете скористатись в разі виникнення проблем. Вся інформація в даній інструкції по експлуатації є найсвіжішою на момент друку. Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті офіційного імпортера: www.ks-power.com.ua.



ВАЖЛИВО!



Для того, щоб забезпечити цілісність обладнання та уникнути можливих травм, рекомендуємо перед експлуатацією виробу ознайомитись з даною інструкцією.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БЛОКУ АВР

1

РОБОЧА ЗОНА

Не використовуйте виріб поблизу легкозаймистих газів, рідин або пилу. Притримуйтесь чистоти та ходу хорошого освітлення у робочій зоні, аби уникнути травм. Не допускайте сторонніх осіб, дітей або тварин близько при роботі з виробом.

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

Виріб знаходитьться під струмом. Дотримуйтесь правил безпеки щоб уникнути ураження електричним струмом. В умовах підвищеної вологості виріб експлуатувати забороняється. Не допускайте потрапляння вологи у виріб, адже це збільшує ризик враження електричним струмом. Уникайте прямого контакту із заземленими поверхнями (труби, радіатори і т.д.). Будьте пильні, працюючи з силовим дротом. Негайно замініть його в разі пошкодження, оскільки пошкоджений дріт збільшує ризик враження електричним струмом. Всі підключення виробу мають бути виконані сертифікованим електриком у відповідності до всіх електротехнічних правил та норм. Не працюйте з виробом, стоячи у воді, на вологому або сирому ґрунті. Не торкайтесь частин виробу, що знаходяться під напругою. Всє електричне обладнання зберігайте сухим та чистим. Дроти, ізоляція яких пошкоджена або зіпсована, замініть. Також слід замінювати зношені, пошкоджені або заржавілі контакти.

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

Забороняється працювати з виробом, якщо ви втомлені, знаходитесь під впливом сильнодіючих медичних препаратів, наркотичних речовин або алкоголю. Під час роботи неувага може стати причиною серйозних травм. Переконайтесь у відсутності сторонніх предметів на виробі при його включення. Не перенавантажуйте виріб, використовуйте його лише за призначенням.



ВАЖЛИВО!




Сумарна потужність споживачів струму, підключених до системи АВР, не повинна перевищувати максимально допустиму потужність для даної моделі блоку АВР.

Модель	KS ATS 4/25 Gasoline	
Споживча потужність	в режимі очікування: 0.36W, в режимі роботи: 1.2W	
Робоча напруга	230В	400В
Потужність	5,75 (11,5) кВт	13 кВт
Максимальний струм	25 (50)А	25А
Робоче середовище	від -10°C до +55°C; вологість: ≤ 60%	
Середовище зберігання	від -10°C до +70°C; вологість: ≤ 60%	
IP клас	IP41	
Клас ізоляції	AC1.0KV / 1min 1mA	
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живлення 12 В	2A	
Довжина керуючого кабелю, м	5	
Розмір брутто (ДхШхВ), мм	405x325x200	
Розмір нетто (ДхШхВ), мм	320x250x140	
Вага нетто, кг	6	

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД БЛОКУ АВР KS ATS 4/25 GASOLINE

Мал. 1



1. Сигнальна лампа подачі основного живлення
2. Сигнальна лампа подачі живлення від генератора
3. Сигнальна лампа підключення навантаження
4. Сигнальна лампа автоматичного режиму роботи
5. Сигнальна лампа свідчить про помилку
6. Основний вимикач блоку АВР
7. Кнопка аварійної зупинки генератора
8. Отвори для вводу електричних кабелів
9. Роз'єм для підключення керуючого кабелю

ФУНКЦІЯ БЛОКУ АВР

Блок АВР автоматично запускає генератор і перемикає на нього навантаження при відключені основного джерела електrozабезпечення.



ВАЖЛИВО!



Для підключення блоку АВР до електрогенератора використовуйте кабель управління, на генераторі повинен бути спеціальний роз'єм для підключення АВР.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Підключіть блок АВР, як показано на схемах малюнків 2-5.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

Поверніть ключ запалення на панелі генератора в положення ON (для бензинових генераторів). Встановіть основний вимикач блоку АВР в положення «AUTO». Світловий індикатор «AUTO» свідчить, що система АВР працює в автоматичному режимі.

При відключені основного електропостачання, система АВР автоматично запускає генератор через 2 секунди. Через 5 секунд після початку роботи генератора, система перемикає навантаження на резервне джерело живлення (генератор).

У випадку невдалого запуску система АВР робить три спроби запуску генератора з інтервалом в 3-6 секунд між запусками. Якщо три спроби були невдалими, блок АВР припиняє спроби запустити двигун та сигналізує про помилку.

ЗУПИНКА ГЕНЕРАТОРА В ПОЛОЖЕННІ «AUTO»

У випадку, якщо електрогенератор був запущений в положенні «AUTO», для його зупинки встановіть перемикач «POWER SWITCH» в положення «OFF». Генератор буде негайно зупинений, або натисніть кнопку аварійної зупинки.

РУЧНИЙ РЕЖИМ

У разі необхідності запуску генератора без використання автоматичного режиму АВР, переведіть основний вимикач блоку АВР в положення «MANUAL», після чого можете запускати генератор.

БАТАРЕЯ

Блок АВР виконує заряд батареї автоматично. Максимальний струм заряду становить 2A.



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Забороняється використовувати генератор на газу в режимі автоматичного запуску блоку АТС! Небезпечно залишати підключений балон з газом відчиненим в режимі очікування запуску, може статися витік газу, що може привести до вибуху!

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ГЕНЕРАТОРУ ТА БЛОКУ АВР ДО МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

Ці схеми підключення були розроблені відповідно до рекомендацій з планування, встановлення та експлуатації систем аварійного енергопостачання європейських компаній керуючих мережами енергопостачання.

Ми рекомендуюмо використовувати 3 варіанти підключення.

Підключення до генератора має проводитися через СЕЕ розетку 230V 32A.

Генератор необхідно заземлити або за допомогою гвинтового з'єднання, або за допомогою контакту PE в розетці СЕЕ на генераторі. Контакт PE (заземлення) в розетках на генераторі підключений до самого корпусу генератора. Контакт N (нейтраль) в розетках на генераторі НЕ підключений до корпусу генератора і повинен бути підключений до основної шини заземлення окремим кабелем в місці підключення нейтралі від генератора на АВР в разі електропостачання в режимі TN-мережі. ATS відключає не тільки фазні, але й нейтральний провід зовнішньої мережі при перемиканні живлення на сторону генератора відповідно до норм.

ЗАЯВА ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

Ці інструкції можуть сприйматися тільки як рекомендації, повинні бути адаптовані до конкретних обставин і умов на місці під час установки. Сам монтаж повинен проводитися кваліфікованими фахівцями з відповідним допуском з дотриманням всіх діючих норм и правил. Ми не несемо відповідальності за неправильну установку і її наслідки.

ВАРИАНТ А ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ЗОВНІШНЬОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ І АВАРІЙНИХ СПОЖИВАЧІВ 230В.

У цьому варіанті споживачі електроенергії з підтримкою живлення від генератора, можуть отримувати електроенергію струмом до 50A при роботі від зовнішньої мережі і до 32A від генератора KS 8100iE ATSR (Див. Мал. 1 в Додатку).

ВАРИАНТ В ДЛЯ 3-ФАЗНОГО ЗОВНІШНЬОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ І АВАРІЙНИХ СПОЖИВАЧІВ 230 В

У цьому варіанті споживачі електроенергії з підтримкою живлення від генератора, можуть отримувати електроенергію струмом до 50A при роботі від зовнішньої мережі і до 32A від генератора KS 8100iE ATSR (Див. Мал. 2 в Додатку).

ВАРИАНТ С ДЛЯ 3-ФАЗНОГО ЗОВНІШНЬОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ І АВАРІЙНИХ СПОЖИВАЧІВ 230 В

У цьому варіанті споживачі електроенергії з підтримкою живлення від генератора, можуть отримувати електроенергію струмом до 25A на фазу при роботі від зовнішньої мережі і до 25A в сумі від генератора. (Див. Мал. 3 в Додатку).

МАЛЮНОК 1 (ДИВ. У ДОДАТКУ)

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Лічильник електроенергії | 7. Міська електромережа |
| 2. Від | Вихід |
| 3. Міська електромережа | Генератор |
| 4. Розподільний щит | 8. Генератор |
| 5. Споживачі електроенергії | 9. Шина заземлення |
| 6. Розподільний щит з підтримкою від генератора. Максимальний струм 50 A від міської електромережі або 32 A від генератора | |



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Розкриття та підключення блоку АВР до електромережі має здійснюватися тільки кваліфікованим фахівцем. Виріб знаходиться під напругою.



8-ти піновий роз'єм на панелі генератора.

Підключіть блок АВР за допомогою кабелю керування до входу АВР на панелі генератора (постачається в комплекті до блоку АВР).



УВАГА


- НЕБЕЗПЕЧНО!



Розкриття та підключення блоку АВР до електро- мережі має здійснюватися тільки кваліфікованим фахівцем. Виріб знаходиться під напругою.

Відкрийте дверцята АВР-блоку. Всередині Ви побачите клеми для з'єднання. Підключіть блок АВР, як показано на малюнках 4, 5.


Мал. 4



Контактна планка
для підключення
силових кабелів

■ КОНТАКТНА ПЛАНКА ЗІ СХЕМОЮ ПОДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛІ KS ATS 4/25 GASOLINE
ДЛЯ ОДНОФАЗНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Мал. 5



CITY – контакти для підключення основного джерела живлення.

A - фаза 1, **B** - фаза 2, **C** - фаза 3, **N** - нейтраль

LOAD – контакти для підключення будинку або інших споживачів електроенергії.

L1 - фаза 1, **L2** - фаза 2, **L3** - фаза 3, **N** - нейтраль

GENERATOR – контакти для підключення генератора.

U - фаза 1, **V** - фаза 2, **W** - фаза 3, **N** - нейтраль

Гарантійний термін починається з дня продажу виробу і складає 1 рік. Протягом гарантійного терміну всі несправності, що виникли за вини виробника, усуваються безкоштовно. Гарантія набуває сили лише при правильному заповненні гарантійного талону та відрізних купонів. Пристрій приймається на ремонт лише в чистому вигляді та при повній комплектації.


ГАРАНТІЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ:

- на механічні пошкодження (тріщини, злущення фарби і т.д.) і пошкодження, що були викликані дією агресивних середовищ, потраплянням чужорідних предметів в середину виробу або вентиляційної решітки, а також на пошкодження, що виникли внаслідок неправильного зберігання (корозія металевих частин);
- на несправності, що виникли внаслідок неправильної експлуатації, використання виробу не за призначеним, перевантаження виробу, а також нестабільності параметрів електромережі. Ознаками перевантаження виробу є оплавлення або зміна кольору деталей через дію високої температури, задири на поверхнях циліндра або поршня, руйнування шатунових вкладишів, поршневих кілець. Також гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на вихід з ладу автоматичного регулятора напруги електрогенераторів внаслідок неправильної експлуатації;
- на несправності, що були викликані забрудненням паливної або охолоджувальної системи;
- на частини, що швидко зношуються (ремені, гумові ущільнювачі, свічки запалення, форсунки, пружини щеплення, шкви, що направляють ролики, трости, ручні стартери, зажимні патрони, цангі, з'ємні акумулятори, фільтруючі та запобіжні елементи, оливу, з'ємні пристосування, оснащення, ножі, бури і т.д.);
- на електричні кабелі з механічними і термічними пошкодженнями;
- на виріб, що розкривався або був відремонтованій поза авторизованим сервісним центром. Ознаками розкривання виробу поза авторизованим сервісним центром є, у тому числі, заломи шліцьових частин кріпильних елементів;
- на профілактику та обслуговування виробу (чищення, промивання, змащування і т.д.), установку і налаштування виробу;
- в разі природного зносу виробу (вироблення ресурсу);
- на несправності, що виникли при використанні виробу для потреб, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності;
- у випадку, якщо гарантійний талон не заповнений або відсутня печатка продавця;
- за відсутності на гарантійному талоні підпису власника;
- гарантійні зобов'язання анулюються при порушенні правил експлуатації, транспортування і зберігання генератора;
- при неправильному або недбалому встановленні, неправильному підключені до електричної мережі.




Мал. 1


1. Лічильник електроенергії
2. Ввід
3. Міська електромережа
4. Розподільний щит
5. Споживачі електроенергії
6. Розподільний щит з підтримкою від генератора.
Максимальний струм 50 А від міської електромережі або 32 А від генератора.
7. Міська електромережа
Вихід
Генератор
8. Генератор
9. Шина заземлення



Мал. 2



Мал. 3



КОНТАКТИ

Deutschland:

DIMAX International GmbH
Deutschland, Hauptstr. 134,
51143 Köln,
www.ks-power.de

Ihre Bestellungen

orders@dimaxgroup.de

**Kundendienst, technische
Fragen und Unterstützung**
support@dimaxgroup.de
**Garantie, Reparatur und
Service**
service@dimaxgroup.de

Sonstiges

info@dimaxgroup.de

Polska:

DIMAX International
Poland Sp.z o.o.
Polen, Warszawska, 306B
05-082 Stare Babice,
www.ks-power.pl
info.pl@dimaxgroup.de

Україна:

ТОВ «Техно Трейд КС», вул.
Електротехнічна 47, 02222,
м. Київ, Україна
www.ks-power.com.ua
sales@ks-power.com.ua